

HAVAL

Haval M6

????: **911 000 ???.**

????????????: **1.5 ?. 6???? (143 ?.) FWD**

????????? ??????????????: **???????? ?????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4664**

?????: **1830**

?????: **1729**

????????? ???, ??: **2680**

????????? ????? ?????, ??: **1565**

????????? ????? ?????, ??: **1565**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **808**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **1550**

????? ?????????????? ?????, ??: **55**

????????? ????? (????, ?????): **????????? ????????????????**

????? ????? (????, ?????): **?????????**

????????? ??????: **?????????????, ???????????**

????? ??????: **?????????????, ???????????**

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ????? ?????????????, ??: **1497**

?? ??????????: **???????**

????????? ??????: **?????**

????????????? ??????: **6**

?? ??????: **?????????**

?????????, ?.: **143**

????????? ????? ????? ?????, ?/100 ??: **9.2**

????????????? ??????????, ?/??: **175**

????????? ?????, ??: **145**

????????????? ?????, ??: **1535**

????????????? ?????, ??: **1950**

????? ?????????? ?????, ?/??: **202 ??? 4400**

????? ??????????: **808**

????????? ??????????????:

??????????

* ???????????

* ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX

* ?????????? ?????? ?????? (BAS, EBD)

* ?????????? ?????? ?????? ?????? (HSA)

* ?????????? ?????????????????

* ?????????? ?????????????? (ESP)

* ?????????? ?????? ??????

* ?????????????? ??????

?????????

* ?????????????????? ?????

????????

* ?????????? ??????

* ?????????? ?????????? ??????

* ?????????????????????????????????? ??????

* ?????????????????????? ?????? (ABS)

* ?????????????? ?????? ?????? ??????

?????????

* ?????????? ??????????

?????

* ?????????????? ?????? ?????-?????

?????

* ?????????? ?????????? ??????